Перечень грузовых станций

Улан-Баторской железной дороги

Содержание

Раздел 1. Общая информация
Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций
Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций
Раздел 4. Пограничные переходы железных дорог
Раздел 5. Схематичная карта Улан-Баторской железной дороги
Раздел 6. Таблицы расстояний

Раздел 1. Общие сведения

Таблица 1

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	**2**	**3**
1.	Железнодорожный код страны*	31
2.	Код железнодорожного предприятия**	
3.	Сокращенное наименование железной дороги на русском языке**	АО “УБЖД”
4.	Сокращенное наименование железной дороги на латыни**	UBTZ
5.	Дата актуализации информации Перечня***	01.10.2018 г.
6.	Дата вступления в силу изменений***	
7.	Контактные данные ответственного лица за размещение информации Перечня	НМС
7.1.	Телефон	976-21-244417
7.2.	Эл.почта	nms@ubtz.mn

Раздел 2. Обозначение производимых коммерческих операций

Таблица 2

№ п/п	Наименование поля	Содержание поля
1	**2**	**3**
1.1	Приема и сдача повагонных отправок в местном сообщении	1
1.2	Приема и сдача повагонных отправок в местном и международном сообщении	01
1.3	Приема и сдача мельких отправок в местном сообщении	2
1.4	Приема и сдача мельких отправок в местном и международном сообщении	02
1.5	Приема и сдача средных и крупнотонажных контейнеров в местном сообщении	4
1.6	Приема и сдача средных и крупнотонажных контейнеров в местном и международном сообщении	04

Раздел 3. Алфавитный перечень грузовых станций

Таблица 3

Наименование станции на русском языке (транслитерация)	Код станции	Наименование станции на латыни (транслитерация)	Производимые коммерческие операции	Код пограничного перехода
1	2	3	4	5
Айраг	0001	Airag	01, 04	0068, 0037
Амгалан	0003	Amgalan	01, 02	0068, 0037
Аршаант	0002	Arshaant	01	0068, 0037
Багануур	0018	Baga-nuur	01, 02, 4	0068, 0037
Багахангай	0014	Baga-khangai	01	0068, 0037
Баянтумэн	0015	Bayntumen	01, 02, 04	0068, 0037
Баруун-Хараа	0013	Barun-Kharaa	01	0068, 0037
Бор-ундур	0017	Bor-undur	01	0068, 0037
Дархан-1	0023	Darkhan-1	01, 02, 04	0068, 0037
Дархан-2	0024	Darkhan-2	01	0068, 0037
Дзамын-үүд	0037	Dzamiin-uud	01, 02, 04	0068, 0037
Дзун-Хараа	0036	Dzun-kharaa	01, 02	0068, 0037
Дзуунбаян	0038	Dzuunbayn	01	0068, 0037
Ерoo	0032	Eroo	01, 04	0068, 0037
Мандал	0045	Mandal	01	0068, 0037
Мааньт	0046	Maanit	01	0068, 0037
Олон-Овоо	0134	Olon-ovoo	01	0068, 0037
Сайншанд	0066	Sainshand	01, 02, 04	0068, 0037
Сухэ-Батор	0068	Sukhe-Bator	01, 02, 04	0068, 0037
Салхит	0069	Salkhim	01	0068, 0037
Толгойт	0076	Tolgoit	01, 02, 04	0068, 0037
Улан-Батор	0084	Ulan-Bator	01, 02, 04	0068, 0037
Ургун	0061	Urgun	01	0068, 0037
Хонхор	0095	Khonkhor	01	0068, 0037
Хутул	0093	Kh utul	01	0068, 0037
Чойр	0108	Choir	01, 04	0068, 0037
Шивээ-Овоо	0121	Shivee-ovoo	01	0068, 0037
Шарын-гол	0116	Shariin-gol	01	0068, 0037
Эрдэнэт	0125	Erdenet	01, 02, 04	0068, 0037
Баянтгмэн	0015	Bayntumen	01, 02, 04	0128

Раздел 4. Пограничные переходы

Таблица 4

Код погра-ничного перехода	Железнодоро-жный код страны А	Сокращенное наименование страны А	Наименование пограничной станции страны А на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны А на латыни (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на русском языке (транслитерация)	Наименование пограничной станции страны Б на латыни (транслитерация)	Железнодорожный код страны Б	Сокращенное наименование страны Б
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
0068	31	МНР	Сухэ-Батор	Sukhe-Bator	Наушки	Naushki	20	РФ
0128	31	МНР	Эрээнцав	Ereencav	Соловьевск	Solovevsk	20	РФ
0037	31	МНР	Дзамын-үдэ	Dzamiin-uude	Эрлянь	Erlan	33	КНР

Раздел 5. Схематичная карта пограничных переходов

Раздел 6. Таблицы расстояний

Таблица 5

Таблица расстояний между грузовыми станциями и пунктами перехода

	Пункты перехода между			
	МТЗ и РЖД		МТЗ и КЖД	
	МТЗ: Сухэ-Батор РЖД Наушки	МТЗ: Эрээнцав РЖД: Соловьевск	МТЗ: Дзамын-уул	КЖД: Эрлянь
Код дороги и погранперехода **Станция**	0068 31 20	0128 31 20	0037 31	33
1	**2**	**3**	**4**	**5**
МТЗ: Сухэ-Батор РЖД: Наушки			1100	