

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ОСЖД)

VI издание

Разработано на совещании экспертов Комиссии ОСЖД по
грузовым перевозкам (24-28 июня 2019 года,
Комитет ОСЖД, г. Варшава)

P 421

Утверждено совещанием Комиссии ОСЖД по грузовым
перевозкам (8-11 октября 2019 года, Комитет ОСЖД, г. Варшава)

Дата вступления в силу: 11 октября 2019 года

**ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ КРУПНОТОННАЖНЫМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ**

Действуют с 1 января 1998 года

**(с учетом изменений и дополнений
по состоянию на 11 октября 2019 года)**

Настоящие Правила содержат условия пользования и предъявляемые требования к крупнотоннажным контейнерам в международном железнодорожном сообщении между перевозчиками стран-членов ОСЖД (далее – Стороны) и носят рекомендательный характер.

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для осуществления перевозок грузов в международном сообщении используются крупнотоннажные контейнеры, соответствующие требованиям международных соглашений, стандартов и технических регламентов, регулирующих их параметры и допуск к международным перевозкам железнодорожным транспортом.

1.2. Контейнеры должны иметь следующие знаки и надписи:

- код владельца и номер контейнера;
- код типа и размера;
- код страны;
- максимальная (трафаретная) масса брутто и масса тары контейнера;
- дата очередного планового освидетельствования.

1.3. На контейнер должны быть прикреплены:

- табличка о соответствии контейнера требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК);
- табличка о соответствии контейнера требованиям Таможенной конвенции по контейнерам (КТК).

§ 2. ПЕРЕДАЧА КОНТЕЙНЕРОВ

2.1. Передача контейнеров между Сторонами осуществляется на условиях номерного учета по передаточной ведомости (Приложение 1 к настоящим Правилам), составляемой сдающей Стороной в шести экземплярах (по три сдающему и принимающему перевозчикам) на передаточной станции. Перечень станций передачи крупнотоннажных контейнеров между Сторонами приведен в Приложении 2 к настоящим Правилам.

В случаях изменений в перечне передаточных станций, управляющий инфраструктурой, на которой произошли изменения, сообщает об этом всем Сторонам и Комитету ОСЖД.

2.2. Передаточные ведомости подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон с указанием даты передачи контейнеров. Контейнеры считаются переданными и принятыми с момента подписания передаточных ведомостей контейнеров и проставления календарных штампов обоими Сторонами.

2.3. Контейнеры должны передаваться в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии. Порожние контейнеры должны быть

очищены от остатков перевозимых грузов, креплений, а в случае необходимости, продезинфицированы или промыты.

2.4. Порядок передачи контейнеров между Сторонами устанавливается Сторонами с учетом международных соглашений, национального законодательства и договоров.

2.5. Не допускается передача груженых и порожних контейнеров с неисправностями, угрожающими сохранности груза, безопасности движения и обработке контейнеров, приведенными в Приложении 3 к настоящим Правилам. В случае предъявления к передаче контейнеров с указанными неисправностями, принимающая Сторона оформляет соответствующий акт. Прием таких контейнеров осуществляется по согласованию сдающей и принимающей Сторон.

Груженые контейнеры, имеющие неисправности (повреждения), не угрожающие безопасности движения поездов и сохранности перевозимого груза, пропускаются до станции назначения. В этом случае составляется соответствующий акт.

В неисправном состоянии могут передаваться порожние контейнеры, направляемые в страну собственника контейнера с неисправностями, указанными в пунктах 6 и 10 Приложения 3 к настоящим Правилам, вытекающими из естественного износа контейнеров, для проведения очередного планового освидетельствования и ремонта с соответствующей отметкой об этом в накладной.

2.6. Передача и перевозка контейнеров осуществляется на основании Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и Служебной инструкции к СМГС (СИ к СМГС), Единых правовых предписаний к договору о международной железнодорожной перевозке грузов (ЦИМ) и других нормативных документов.

§ 3. ПЕРЕВОЗКА КОНТЕЙНЕРОВ

3.1. Перевозка груженого или порожнего контейнера оформляется накладной на основании действующих правовых предписаний.

3.2. Перевозка контейнеров производится между станциями, открытыми для выполнения грузовых операций с контейнерами.

Перевозки контейнеров назначением на станции, не открытые для выполнения грузовых операций с контейнерами, могут производиться по согласованию между перевозчиком, заключающим с отправителем договор перевозки, и перевозчиком, выдающим груз.

3.3. Перевозка контейнеров назначением на станции, открытые для выполнения грузовых операций с контейнерами на местах необщего пользования, производится в адрес одного грузополучателя без сортировки в пути следования.

§ 4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И РАСЧЕТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Использование контейнеров, учет, слежение и возврат, порядок взаиморасчетов регламентируются двусторонними и многосторонними договорами.

Перевозчики несут ответственность за перевозки контейнеров в соответствии с СМГС, ЦИМ и другими нормативными правовыми документами, регламентирующими перевозки грузов в международном сообщении.

4.2. Принимающий перевозчик несет ответственность за сохранность контейнеров с момента подписания передаточной ведомости согласно пункту 2.3 § 2 настоящих Правил агентом принимающей стороны.

§ 5. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРОВ

5.1. Подготовка контейнеров под погрузку, ремонт поврежденных по вине пользователя контейнеров (независимо от принадлежности контейнера) обеспечиваются пользователем контейнера.

5.2. При ремонте поврежденных контейнеров должна быть сохранена их конструкция и полностью восстановлены знаки и надписи, предусмотренные требованиями § 1 настоящих Правил.

Если при ремонте контейнера требуется освидетельствование, то оно производится соответствующими органами за счет пользователя, допустившего повреждение, с согласия собственника контейнера.

5.3. Плановое освидетельствование контейнеров и необходимый при этом ремонт обеспечивает собственник контейнера в сроки, предусмотренные международными нормативами.

5.4. Запрещается подача под погрузку контейнеров для перевозки в международном сообщении, у которых срок очередного переосвидетельствования истекает через 2 месяца.

§ 6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТРАТЕ КОНТЕЙНЕРА

6.1. Перевозчик несет ответственность за утрату, повреждение контейнера с момента приема к перевозке до момента выдачи, если не докажет, что это произошло не по его вине.

6.2. Заявление о розыске контейнера может подавать отправитель, получатель и владелец контейнера договорному перевозчику или перевозчику, выдающему контейнер.

6.3. Перевозчик, принявший заявление, производит розыск контейнера и запрашивает у соответствующих перевозчиков, участвующих в перевозке, сведения о приеме контейнера к перевозке, передаче контейнера между

перевозчиками, прибытии контейнера на станцию назначения и выдаче его получателю.

6.4. Перевозчик, обнаруживший контейнер, или установивший факт его утраты, уведомляет об этом перевозчика, принявшего заявление о розыске контейнера.

§ 7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

Изменения и дополнения в настоящие Правила по остальным вопросам утверждаются на совещании Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам большинством (2/3) голосов уполномоченных представителей, присутствующих на данном совещании.

Приложение 1
к Правилам

Передаточная ведомость № _____

Сдающий перевозчик (наименование и код)	Принимающий перевозчик (наименование и код)	станция передачи
		поезд №
		дата

№ п/п	№ вагона и наименование владельца вагона	Пломбы		Отправка №	Дата заключения договора перевозки	Станция		К-во мест и род упаковки (№ груженого контейнера)	Наименование груза	Масса груза, кг	Примечания
		Количество	Знаки			отправ- ления	назна- чения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оттиск календарного штампа сдающего перевозчика			Подпись сдающего перевозчика			Оттиск календарного штампа принимающего перевозчика			Подпись принимающего перевозчика		

Приложение 2
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ
станций передачи крупнотоннажных контейнеров

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Азербайджан	<u>Азербайджан – Россия</u>				
	Ялама – Самур	Ялама	545006	Самур	
	<u>Азербайджан – Грузия</u>				
	Беюк-Кясик – Гардабани	Беюк-Кясик	558701	Гардабани	562603
	<u>Азербайджан – Туркменистан</u>				
	Алят-Экспорт – Туркменбаши	Алят- Экспорт	548803	Туркменбаши	
	<u>Азербайджан – Иран</u>				
	Джюльфа – Джюльфа	Джюльфа Иранская	550108	Джюльфа Иранская	
	Астара – Астара	Астара	554100	Астара	
	<u>Азербайджан – Казахстан</u>				
	Алят- Экспорт – Актау-Паром	Алят- Экспорт	549204	Актау-Паром	663404
	Алят- Экспорт – Курык-порт	Алят- Экспорт	549204	Курык-порт	553002
Афганистан	<u>Афганистан –Туркменистан</u>				
	Акина – Имамназар	Акина	000243	Имамназар	
	Торгунди – Сархадабад	Торгунди	000245	Сархадабад	
	<u>Афганистан – Узбекистан</u>				
	Хайратан – Галаба	Найбабад	000247	Галаба	736304
Беларусь	<u>Беларусь – Польша</u>				
	Брузги – Кузница-Бялостоцка	Брузги	134807	Кузница-Бялостоцка	024000
	Свислоч – Семянувка	Свислоч	135706		
	Брест-Центральный – Тересполь	Брест-Восточный	130204	Малашевичи	040600
	<u>Беларусь – Литва</u>				
	Гудогай – Кяна	Молодечно	162900	Кяна	120202
	Беняконе – Стасилос	Лида	137608	Вайдотай	121008
	<u>Беларусь – Латвия</u>				
	Бигосово – Индра	Полоцк	161306	Даугавпилс	110003
	<u>Беларусь – Россия</u>				
	Езерище – Невель I	Витебск	160002	Новосокольники	066602
	Заольша – Рудня	Витебск	160002	Смоленск-Сорт	170108
	Осиновка – Красное	Орша Центральная	166403	Смоленск-Сорт	170108
	Закопытье – Злынка	Гомель	150000	Унеча	202008

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Беларусь	<u>Беларусь – Украина</u>				
	Тереховка – Хоробичи	Гомель	150000	Щорс	326906
	Терюха – Горностаевка	Гомель	150000	Чернигов	325000
	Горынь – Удрицк	Лунинец	139406	Сарны	355504
	Малорито – Заболотье	Брест-Восточный	130204	Ковель	354003
	Словечно – Бережесть	Калинковичи	153808	Овруч	346806
Болгария	<u>Болгария – Румыния</u>				
	Русе – Джурджу Норд	Русе распределителю	940015	Русе распределителю	940015
Венгрия	<u>Венгрия – Украина</u>				
	Захонь – Чоп	Захонь		Чоп	380101
	Эперешке – Батев	Эперешке		Батев	382501
	<u>Венгрия – Румыния</u>				
	Бихаркерестеш – Эпископия Бихор	Бихаркерестеш		Эпископия Бихор	32742
	Лекешхаза – Куртич	Лекешхаза		Куртич	21925
	<u>Венгрия – Словакия</u>				
	Хидашнемети – Чана	Хидашнемети		Чана	100503
	Комаром – Комарно	Комаром		Комарно	100263
	Райка – Русовце	Райка		Русовце	100164
	Соб – Штурово	Соб		Штурово	100032
Вьетнам	<u>Вьетнам – Китай</u>				
	Донгданг – Пинсян	Донгданг	030082	Пинсян	36572
	Лаокай – Шаниеу	Лаокай	060124	Шаниеу	
Грузия	<u>Грузия – Россия</u>				
	Гантиади – Веселое	Гантиади	574403	Веселое	531701
	<u>Грузия – Азербайджан</u>				
	Гардабани – Беюк-Кясик	Гардабани	562603	Беюк-Кясик	558631
	<u>Грузия – Армения</u>				
	Садахло – Айрум	Садахло	56460	Садахло	56460
	<u>Грузия – Украина</u>				
	Поти/Батуми – Черноморск	Поти/Батуми	572107/57970	Черноморск	402508

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Грузия	<u>Грузия – Болгария</u>				
	Поти/Батуми – Варна	Поти/Батуми	572107/57970	Варна	402601
	<u>Грузия – Россия</u>				
	Поти/Батуми – Россия	Поти/Батуми	572107/57970	Кавказ	528208
Иран	<u>Иран – Азербайджан</u>				
	Джुльфа Иранская – Джульфа	Джульфа Иранская		Джульфа	
	<u>Иран – Туркменистан</u>				
	Сарахс – Сарахс	Сарахс		Сарахс	
Казахстан	<u>Казахстан – Китай</u>				
	Достык – Алашанькоу	Достык	708507	Алашанькоу	42593
	Алтынколь – Хоргос	Алтынколь		Хоргос	
	<u>Казахстан – Россия</u>				
	Дины Нурпеисовой – Аксарайская II	Дины Нурпеисовой	675500	Аксарайская II	618404
	Семиглавый Мар – Озинки	Семиглавый Мар	664900	Озинки	628508
	Илецк 1 – Канисай	Илецк 1	666908	Канисай	666908
	Киргильда – Орск-Новый город	Киргильда	669209	Орск-Новый город	816307
	Аксу (обп) – Карталы 1	Тобол	682808	Карталы 1	816400
	Зерновая – Зауралье	Зерновая	885803	Зауралье	827100
	Куркамыс – Кулунда	Куркамыс	697509	Кулунда	884805
	Локоть – Рубцовск	Локоть	714809	Рубцобск	843304
	<u>Казахстан – Узбекистан</u>				
	Оазис – Каракалпакия	Оазис	739204	Каракалпакия	739204
	Сары-Агач – Келес	Сары-Агач	720821	Келес	720821
	<u>Казахстан – Туркменистан</u>				
	Болашак – Серхетяка	Болашак	664703	Серхетяка	756407
	<u>Казахстан – Кыргызстан</u>				
	Луговая – Луговая	Луговая	705000	Луговая	705000

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Казахстан	<u>Казахстан – Азербайджан</u>				
	Актау-Паром – Алят-Паром	Актау-Паром	663404	Алят-Паром	548502
	Курык порт – Алят-Паром	Курык порт	691607	Алят-Паром	548502
Китай	<u>Китай – Россия</u>				
	Манчжурия – Забайкальск	Манчжурия		Забайкальск	947005
	Суйфэньхэ – Гродеково	Суйфэньхэ	62231	Гродеково	989309
	<u>Китай – Монголия</u>				
	Эрлянъ – Замын-Удэ	Эрлянъ	13073	Замын-Удэ	010371
	<u>Китай – КНДР</u>				
	Даньдун – Синьчжу	Даньдун	55118	Синьчжу	020016
	Тумэнь – Намян	Тумэнь	62465	Намян	044263
	<u>Китай – Казахстан</u>				
	Алашанькоу – Достык	Алашанькоу	42593	Достык	719003
	<u>Китай – Вьетнам</u>				
КНДР	Пинсян – Донг Данг 70	Пинсян	36572	Донг Данг	030082
	<u>КНДР – Китай</u>				
	Синьчжу – Дандунь	Синьчжу	020016	Дандунь	55118
	Намян – Тумэнь	Намян	044263	Тумэнь	62465
	<u>КНДР – Россия</u>				
Кыргызстан	Туманган – Хасан	Туманган		Хасан	
	<u>Кыргызстан – Казахстан</u>				
	Луговая – Луговая	Луговая	705000	Луговая	705000
	<u>Кыргызстан – Узбекистан</u>				
Латвия	Карасу – Карасу	Карасу		Карасу	
	<u>Латвия – Россия</u>				
	Зилупе – Посинь	Резекне	113105	Себеж	066101
	Карсава – Скангали	Резекне	113105	Пыталово	077905
	<u>Латвия – Беларусь</u>				
	Индра – Бигосово	Даугавпилс	110003	Полоцк	161306
	<u>Латвия – Литва</u>				
	Эглайне – Рокишкис	Даугавпилс	110003	Радвилишкис	105700
	Мейтене – Йонишкис	Елгава	091809	Радвилишкис	105700

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Латвия	<u>Латвия – Эстония</u>				
	Лугажи – Валга	Шкиротава	090007	Валга	086302
Литва	<u>Литва – Польша</u>				
	Моцкава – Тракишки	Моцкава*	123003	Тракишки	012872
	<u>Литва – Беларусь</u>				
	Кяна – Гудогай	Кяна	120202	Молодечно	162900
	Стасилос – Беньяконе	Вайдотай	121008	Лида	137608
	<u>Литва – Латвия</u>				
	Йонишкис – Мейтене	Радвилишкис	125507	Елгава	091809
	Рокишкис – Эглайне	Радвилишкис	125507	Даугавпилс	110003
	<u>Литва – Россия</u>				
	Кибартай – Чернышевское	Кибартай	124400	Чернышевское	100571
	Пагегай – Советск	Пагегай	107903	Советск	105005
* перегруз из/в вагонов шириной колеи 1520 мм в/их вагоны шириной колеи 1435 мм осуществляется на станции Шяштокай					
Молдова	<u>Молдова – Румыния</u>				
	Джурджулешть – Галац Ларга	Галац Ларга		Галац Ларга	
	Унгень – Кристешть Жижиия	Унгень	392109	Кристешть Жижиия	610808
	<u>Молдова – Украина</u>				
	Вэлчинец – Могилев-Подольский	Могилев Подольский	331904	Могилев Подольский	331904
	Крива – Мамалыга	Мамалыга	367304	Мамалыга	367304
	Вартиковцы – Ларга				
	Колбасна – Климентово	Слободка	407906	Слободка	407906
	Окница – Сокиряны	Окница	394104	Окница	394104
	Новосавицкая – Кучурган	Кучурган	415809	Кучурган	415809
	Етулия – Разъезд 267 км	Етулия	399606	Етулия	399606
Монголия	<u>Монголия – Россия</u>				
	Сухэ-Батор – Наушки	Сухэ-Батор	010686	Наушки	937107
	Эрээн-Цав – Соловьевск	Эрээн-Цав	011289	Соловьевск	945002
Монголия	<u>Монголия – Китай</u>				
	Замын-Удэ – Эрлянь	Замын-Удэ	010371	Эрлянь	13073

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Польша	<u>Польша – Беларусь</u>				
	Тересполь – Брест-Центральный	Малашевиче		Брест-Восточный	130204
	<u>Польша – Литва</u>				
	Тракишки – Шяштокай	Шяштокай	123501	Шяштокай	123501
	<u>Польша – Чехия</u>				
	Мендзылесе – Лихков	Мендзылесе	057208	Лихков	504407
	Зебжидовице – Пертовице у Карвине	Зебжидовице	075556	Пертовице у Карвине	300343
	<u>Польша – Россия</u>				
	Скандава – Железнодорожный	Скандава	010074	Железнодорожный	
	<u>Польша – Словакия</u>				
	Мушина – Плавеч	Мушина	082438	Плавеч	100404
	<u>Польша – Украина</u>				
	Медыка – Мостиска 2	Медыка	084509	Мостиска 2	373502
	Хрубешув – Изов	Хрубешув		Хрубешув	066126
Россия	<u>Россия – Азербайджан</u>				
	Самур – Ялама	Дербент	544501	Ялама	545006
	<u>Россия – Беларусь</u>				
	Завережье – Езерище	Новосокольники	066602	Витебск	160002
	Рудня – Заольша	Смоленск- Сорт.	170108	Витебск	160002
	Красное – Осиновка	Смоленск-Сорт	170108	Орша Центральная	166403
	Злынка – Закопытье	Брянск Льговский	200002	Гомель	150000
	Сураж-Белынковичи	Унеча	202008	Кричев I	158209
	<u>Россия – Казахстан</u>				
	Кигаш – Дины Нурпеисовой (рзд)	Аксарайская II	617007	Аксарайская II	617007
	Озинки – Семиглавый Мар	Озинки	628406	Озинки	628406
	Илецк I – Илецк I	Илецк I	666906	Илецк I	666906
	Орск – Новый Город - Киргильда	Орск	810006	Орск	810006
	Карталы I – Аксу (обп)	Карталы 1	816203	Карталы 1	816203

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Россия	Зауралье – зерновая	Пресногорьковская	686401	Пресногорьковская	686401
	Кулунда – Кургамыс	Кулунда	844701	Кулунда	844701
	Локоть – Локоть	Локоть	711001	Локоть	711001
	Порт Оля – Актау-Порт-Паром	Порт Оля	614403	Актау-Порт -Паром	663804
	Петропавловск – Петропавловск	Петропавловск	820001	Петропавловск	820001
	<u>Россия – Китай</u>				
	Забайкальск – Манчжурия	Забайкальск	947005	Манчжурия	
	Гродеково – Суйфеньхэ	Гродеково	989309	Суйфеньхэ	62231
	Махалино – Хуньчунь	Махалино	987407	Хуньчунь	
	<u>Россия – КНДР</u>				
	Хасан – Туманган	Хасан	987106	Туманган	045500
	<u>Россия – Латвия</u>				
	Посинь – Зилупе	Себеж	066101	Резекне II	113105
	Скангали – Карсава	Пыталово	077905	РезекнеII	113105
	<u>Россия – Литва</u>				
	Чернышевское – Кибартай	Чернышевское	101004	Кибартай	124400
	Советск – Пагегяй	Советск	105005	Пагегяй	107903
	<u>Россия – Монголия</u>				
	Наушки – Сухэ-Батор	Наушки	937107	Сухэ-Батор	010686
	Соловьевск – Эрэн-Цав	Соловьевск	945002	Эрэн-Цав	011289
	<u>Россия – Польша</u>				
	Железнодорожный – Скандава	Железнодорожный		Скандава	010066
	Суземка – зерново	Брянск Льговский	200002	Хутор Мих.	328704
	Соловей – Тополы	Валуйки	432306	Купянск-сорт.	430002
	Успенская – Квашино	Марцево	511404	Иловайск	487807

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Россия	Кавказ – Крым	Кавказ	527900	Крым	470308
	Теткино – Ворожба	Теткино	209609	Ворожба	329302
	Волфино – Глушково	Коренев	207406	Ворожба	329302
	Красный Хутор – Казацья Лопань	Белгород	434509	Харьков-Сорт	440001
	Гуково – Красная Могила	Лихая	580003	Красная Могила	500804
	<u>Россия – Эстония</u>				
	Ивангород-Нарвский – Нарва	Сала	073209	Нарва	083906
	Печоры-Псковские – Койдула	Печоры-Псковские	077002	Печоры-Псковские	077002
Румыния	<u>Румыния – Венгрия</u>				
	Куртич – Лекешхаза	Куртич	219253	Лекешхаза	18069
	Эпископия Бихор – Бихаркерестеш	Эпископия Бихор	327429	Бихаркерестеш	14449
	<u>Румыния – Молдова</u>				
	Кристешть Жижиа – Унгень	Кристешть Жижиа	610808	Унгень	392109
	<u>Румыния – Болгария</u>				
	Джурджу Норд – Русе	Русе распределителна	940015	Русе распределителна	940015
	<u>Румыния – Украина</u>				
	Дорнешть – Вадул Сирет	Дорнешть	517508	Вадул Сирет	368608
Словакия	<u>Словакия – Венгрия</u>				
	Чана – Хидашнемети	Чана	100503	Хидашнемети	13243
	Комарно – Комаром	Комарно	100263	Комаром	01222
	Русовце – Райка	Русовце	100164	Райка	01974
	Филавово – Шомошкёуфалу	Филавово	100032	Шомошкёуфалу	11924
	Штурово – Соб	Штурово	100362	Соб	10504
	<u>Словакия – Украина</u>				
	Чиерна-над-Тиссой – Чоп	Чиерна-	100008	Чоп	380101
	Матевце – Ужгород	Матевце	100701	Ужгород	381000
	<u>Словакия – Польша</u>				
	Плавеч – Мушина	Плавеч	100404	Мушина	082404

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Словакия	<u>Словакия – Чехия</u>				
	Куты – Ланжхот	Куты	101469	Ланжхот	301457
	Луки под Макитоу – Хорни Лидеч	Луки под	100958	Хорни Лидеч	300921
	Чадца – Мосты у Яблункова	Чадца	100859	Мосты у Яблункова	300848
Таджикистан	<u>Таджикистан – Узбекистан</u>				
	Хошади – Амузанг	Хошади	746706	Амузанг	736600
	Пахтаабад – Кудукли	Пахтаабад	745811	Кудукли	736102
	Спитамен – Бекабад	Спитамен	747605	Бекабад	726100
	Истиклол – Истиклол	Истиклол	748006	Истиклол	748006
Туркменистан	<u>Туркменистан – Азербайджан</u>				
	Туркменбаши – Алят-Паром	Туркменбаши		Алят-Паром	548502
	<u>Туркменистан – Иран</u>				
	Сарахс – Сарахс	Сарахс		Сарахс	
	<u>Туркменистан – Узбекистан</u>				
	Тахиаташ – Тахиаташ	Тахиаташ		Тахиаташ	738907
	Ташауз – Ташауз	Ташауз		Ташауз	
	Фараб – Ходжа Давлет	Фараб		Ходжа Давлет	730801
	Талимарджан – Талимарджан	Талимарджан		Талимарджан	
	Келиф – РЗД 161	Келиф		РЗД 161	
	Газачак – Газачак	Газачак		Газачак	
Узбекистан	<u>Узбекистан – Казахстан</u>				
	Келес – Сары-Агач	Келес	720104	Сары-Агач	720821
	Каракалпакстан – Оазис	Каракалпак	736901	Оазис	739204
	<u>Узбекистан – Кыргызстан</u>				
	Савай – Карасу-узб	Савай	743905	Карасу-узб	718208
	<u>Узбекистан – Таджикистан</u>				
	Бекабад – Спитамен	Бекабад	726100	Спитамен	747605
	Сувонобод – Истиклол	Сувонобод	740108	Истиклол	748006
	Кудукли – Пахтаабад	Кудукли	736102	Пахтаабад	745811
	<u>Узбекистан – Туркменистан</u>				
	Ходжадавлет – Фарап	Ходжадавлет	730801	Фарап	750203

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Узбекистан	Газоджак – Питняк	Газоджак	757908	Питняк	738705
	Шават – Дашогуз	Шават	738108	Дашогуз	758101
	Найманкуль – Тахиаташ	Найманкуль	737707	Тахиаташ	758506
	Нишан – Талимарджан	Нишан	734200	Талимарджан	759301
	Болдыр – РЗД 161	Болдыр	739401	РЗД 161	749901
Украина	<u>Украина – Беларусь</u>				
	Горностаевка – Терюха	Чернигов	325000	Гомель	150000
	Заболотье – Малорито	Ковель	354003	Брест Восточный	130204
	Бережесть – Словечно	Коростень	346308	Калинковичи	153808
	Удрицк – Горынь	Сарны	355504	Лунинец	139406
	Хоробичи – Тереховка	Щорс	326906	Гомель	150000ы
	<u>Украина – Россия</u>				
	Зерново – Суземка	Хутор Михайловский	328704	Брянск Львовский	200002
	Тополи – Соловей	Купянск-Сортировочный	430002	Валуйки	432306
	Квашино – Успенская	Иловайск	487807	Марцево	511404
	Крым – Кавказ	Крым	470308	Кавказ	527900
	<u>Украина – Молдова</u>				
	Могилев-Подольский – Вэлчинец	Могилев-Подольский	331904	Могилев-Подольский	331904
	Фрикацей – Етулия	Етулия	398302	Етулия	398302
	Рени – Джурджулешть	Рени	404700	Рени	404700
	Кучурган – Новосаавицкая	Кучурган	405807	Кучурган	405807
	<u>Украина – Грузия</u>				
	Черноморск – Поти/Батуми	Паромная	402508	Поти/Батуми	572107/57970
	<u>Украина – Румыния</u>				
	Вадул Сирет – Дорнешть	Вадул Сирет	368608	Дорнешть	51750
	Дьяково – Халмеу	Дьяково	384901	Халмеу	455311
	<u>Украина – Венгрия</u>				
	Чоп – Захонь	Чоп	380101	Захонь	09555

Страна	Пограничный переход, тарифное название	Передаточная станция			
		сдачи	код	приёма	код
Украина	Батево – Эперешке	Батево	382501	Эперешке	09563
	<u>Украина – Словакия</u>				
	Чоп – Чиерна-над-Тиссой	Чоп	380101	Чиерна-над-Тиссой	100008
	Ужгород – Матевце	Ужгород	381000	Матевце	100701
	<u>Украина – Польша</u>				
	Мостиска II – Медыка	Мостиска II	373502	Медыка	
	Изов – Хрубешув	Изов	352506	Хрубешув	066126
Чехия	<u>Чехия – Словакия</u>				
	Ланжхот – Куты	Ланжхот	301457	Куты	101469
	Хорни Лидеч – Луки под Мыкытоу	Хорни Лидеч	300921	Луки под Мыкытоу	100958
	Мосты у Яблункова – Чадца	Мосты у Яблункова	300848	Чадца	100859
	<u>Чехия – Польша</u>				
	Пертовице у Карвине – Зебжыдовице	Пертовице у Карвине	300343	Зебжыдовице	075556
	Лихков – Мендзылесе	Лихков	504407	Мендзылесе	057232
Эстония	<u>Эстония – Россия</u>				
	Нарва – Ивангород	Нарва	083906	Нарва	083906
	Койдула – Печоры-Псковские	Печоры-Псковские	077002	Печоры-Псковские	077002
	<u>Эстония – Латвия</u>				
	Валга – Лугажи	Валга	086302	Шкиротава	090007

Приложение 3
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ
неисправностей, с которыми не допускается
использование контейнеров в международном сообщении

Наименование неисправностей	Предельные значения неисправностей
1. Общие повреждения контейнера	Поперечные и продольные трещины, пробои и выбоины в полу, повреждения стенок, дверей, крыши, стоек и основания, открывающие доступ к грузу или служащие причиной проникновения атмосферных осадков и воды, порчи груза, угрожающие безопасности обслуживающего персонала, перевозки и переработки контейнеров
2. Повреждения угловых стоек	Глубиной более 20 мм на длине более 300 мм
3. Повреждение балок	Глубиной 25 мм на длине более 200 мм; повреждения, превышающие 1/3 длины балки; трещины более 50% поперечного сечения
4. Повреждения продольных балок	Изгибы, трещины и изломы, вмятины, пробоины и т.п., в т.ч. в районе проемов для вилочных захватов
5. Выпуклости любых размеров	Выступающие за габарит контейнера более 60 мм
6. Прогиб обшивки во внутрь контейнера	Боковых и торцевых стенок более 40 мм на площади 500 x 500 мм
7. Коррозия металлической обшивки стенок, крыши, дверей	Более 20% толщины металла и более 25% поверхности контейнера
8. Фитинги	Сломанные, отсутствующие или треснувшие
9. Повреждения запорного устройства и дверей	Изгиб стержня запорного вала, рукояток, затвора; обломанные или оборванные замки и шарнирные устройства, отсутствие дверных уплотнителей, деформация полотна дверей
10. Сроки освидетельствования	Просроченные
11. Маркировка	Повреждения или несоответствие знаков и надписей, нанесенных на контейнер, вызывающих затруднения в прочтении. Неразборчивая надпись на табличках, их повреждение или отсутствие. Номер контейнера с неправильным контрольным знаком или недопустимым буквенным индексом. Контейнер имеет два и более разных номера. Отсутствие кода типоразмера на контейнере.

***Приложение 4
к Правилам***

Контейнерные поезда