

# **DIUM LU**

**No./Nr.  
8700.00**

---

**Distancier international  
uniforme marchandises : liste des gares -  
liste des lieux ferroviaires  
de prise en charge/de livraison**

Edition du 9 Décembre 2018

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr :  
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -  
Verzeichnis der Übernahme-  
/Ablieferungsorte**

Ausgabe vom 9. Dezember 2018

---

**Uniform distance table for international  
freight traffic: list of railways stations -  
list of the railways places of  
acceptance/delivery**

Edition of 9<sup>th</sup> December 2018

---

**Uniforme afstandswijzer voor het  
internationale goederenverkeer**

Geldig vanaf 9. December 2018

**TABLE DES MATIÈRES**

	<b>Pages</b>
Dates et informations importantes.....	3
Avant-Propos .....	5 - 6
Carte schématique des points frontières du Luxembourg .....	11
Tableaux des distances luxembourgeoises.....	12 - 13
Distances de transit.....	14 - 15
UTI-terminals .....	16 - 17

**INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seiten</b>
Datum und wichtige Informationen.....	3
Vorwort.....	7 - 8
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte Luxemmburg.....	11
Entfernungszeiger Luxemburg.....	12 - 13
Transitentfernungen.....	14 - 15
UTI-terminals.....	16 - 17

**CONTENTS**

	<b>Pages</b>
Data and significant informations.....	3
Foreword.....	9 - 10
Schematic Map: Frontier points – Luxemburg.....	11
Distance Table for Luxemburg.....	12 - 13
Transit distances.....	14 - 15
UTI-terminals.....	16 - 17

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Rectificatifs – Berichtigungen – Amendments – Wijzigingen	
No. Nr.	Date Datum
1	11.12.2016
2	10.12.2017

## II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour le pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

## Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

## Significant information

This edition takes again the modifications hereafter which have taken place until the date of Edition of date of the edition. Information relating to the stations was prepared by the railway undertaking responsible for the edition of data DIUM for the concerned country. For any question relative to the present edition, please contact the person whose co-ordinates are taken again.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

**Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details**

CFL cargo SA

Division commerciale  
A l'attention de : Mlle Jungels Viviane  
Terminal Intermodal  
Eurohub Sud  
L- 3434 Dudelange  
Tel.: + 352/ 4996 - 1314  
E-mail: viviane.jungels@cfl-mm.lu

**Cette édition tient compte des modifications suivantes:**

**In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:**

**This edition contains the following changes:**

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	IT	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macedoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

## Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.  
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.  
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.  
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".  
Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Renvois particuliers

- a) Gare commune, à considérer comme gare CFL cargo en cas de trafic intérieur CFL cargo.  
Leur dédouanement peut uniquement se faire à Luxembourg.
- b) Pour cette gare on peut appliquer une surtaxe particulière dans le cas de transports destinés à des raccords ou à des points déterminés.
- c) Pour cette gare on peut appliquer une surtaxe particulière pour frais de dessertes terminales aux embranchements particuliers.

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/UVW-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernung zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI-Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serben	RS
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	IT	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakische Republik	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Mazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

## Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernung des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet. Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol ♦ in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet. Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

## Besondere Verweisungszeichen

- a) Gemeinschaftsbahnhof, im CFL cargo -Binnenverkehr wie CFL cargo -Bahnhof zu behandeln.  
Ihre Verzollung kann nur in Luxemburg erfolgen.
- b) Für diesen Bahnhof kann eine Sondergebühr erhoben werden im Falle von Transporten, die einem Gleisanschluss oder einer anderen sich innerhalb des Bahnhofes befindenden Stelle bestimmt sind.
- c) Für diesen Bahnhof kann eine Sondergebühr für die Zustellung der Wagen zu den Privatanschlüssen erhoben werden.

## Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations with that railway places.

The DIUM comprising also the list of stations with UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	IT	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	Macedonia	MK		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

## General Reference Numbers

- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4** Station with other special dispatch restrictions.
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8** Station opens only to or from private sidings.
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.


New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

## National Reference Codes

- a) Joint station, to be considered as a CFL station in the case of CFL domestic traffic. The customs clearance can only be done in Luxemburg.
- b) In this station an additional tax can be imposed for transports destined to sidetracks or fixed points.
- c) In this station an additional tax for terminal service charges can be imposed for transports destined to private tracks.

CARTE SCHEMATIQUE DES POINTS FRONTIERES  
SCHEMATISCHE KARTE DER GRENZÜBERGANGSPUNKTE  
SCHEMATIC MAP : FRONTIER POINTS



**Tableau des distances**

**Entfernungszeiger**

**Distance Table**

## LU (82)

◆	Bedienendes EVU EE desservant Serving RU Bedienende SO	Numéro de code Kode- nummer Code- number Numero di codice	de      ou vice versa      a von      oder umgekehrt      nach fra      eller omvendt      til from     or vice versa     to				FR (87)	BE (88)			DE (80)	
							Bettembourg-fré Zouffgen-fr	Troisvierges-fré Gouvy-fré	Kleinbettingen-fré Sterpenich-fré	Rodange-Athus- Athus	Rodange-Aubange- Aubange	Wasserbillig-fré Igel Grenze
							1	1	1	1	1	1
							235	340	342	343	344	580
◆	2182	42000 0	Athus	8	a, c	39	132	68	-	-	85	
◆	2182	40010 1	Bascharage-Sanem	8	c	38	131	64	72	72	84	
◆	2182	10016 4	Bertrange-Strasse n	8	c	22	115	51	56	56	68	
◆	2182	30000 4	Bettembourg	8	b, c	6	98	35	39	39	52	
◆	2182	30100 2	Bettembourg-Container-Terminal	8	c	6	96	32	36	36	49	
◆	2182	30600 1	Bettembourg - ArcelorMittal	8	c	6	98	35	39	39	52	
◆	2182	30500 3	Bettembourg - MCM	8	c	6	98	35	39	39	52	
◆	2182	30400 6	Bettembourg - Luxguard	8	c	6	98	35	39	39	52	
◆		<b>235</b>	<b>Bettembourg-frontière</b>	<b>1</b>		<b>-</b>	<b>98</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	
◆	2182	14013 7	Bissen	5,8	c	60	55	89	93	93	105	
◆	2182	10013 1	Capellen	8	c	29	121	58	62	62	75	
◆	2182	14012 9	Colmar-Usines	8	c	56	51	86	90	90	102	
◆	2182	45000 7	Differdange	8	b, c	31	123	60	60	60	77	
◆	2182	10200 4	Dippach-Reckange	8	c	29	120	57	61	61	74	
◆	2182	10100 6	Dommeldange	8	c	25	77	55	59	59	71	
◆	2182	21000 5	Esch-Belval	8	b, c	18	110	47	51	51	63	
◆	2182	21001 3	Esch-sur-Alzette	8	b, c	16	108	45	53	53	61	
◆	2182	14000 4	Ettelbruck	8	b, c	52	47	81	85	85	98	
◆	2182	10300 2	Kleinbettingen	8	c	35	126	63	67	67	80	
◆		<b>342</b>	<b>Kleinbettingen-frontière</b>	<b>1</b>		<b>36</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	
◆	2182	10012 3	Leudelange	8	c	24	115	52	58	58	69	
◆	2182	14400 6	Lorentzweiler		c	33	66	62	66	66	79	
◆	2182	10000 8	Luxembourg	8	b, c	17	110	46	51	51	63	
◆	2182	10011 5	Luxembourg-Hollerich	8	c	17	111	47	51	51	63	
◆	2182	10014 9	Mamer	8	c	27	118	55	59	59	72	
◆	2182	50031 4	Mertert-Port	8	b, c	55	147	84	88	88	96	
◆	2182	50011 6	Oetrange	8	c	22	114	51	55	55	68	
◆	2182	40000 2	Pétange	8	b, c	35	127	68	64	64	81	
◆	2182	41000 1	Rodange	8	b, c	38	130	70	67	67	83	
◆		<b>343</b>	<b>Rodange-Athus-frontière</b>	<b>1</b>		<b>39</b>	<b>132</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	
◆		<b>344</b>	<b>Rodange-Aubange-frontière</b>	<b>1</b>		<b>39</b>	<b>132</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85</b>	
◆	2182	50013 2	Roodt	8	c	30	127	63	68	68	76	
◆	2182	20020 4	Rumelange	8	c	26	108	45	49	49	61	
◆	2182	50010 8	Sandweiler-Contern	8	c	24	120	57	61	61	73	
◆	2182	20500 5	Tétange	8	c	14	106	43	47	47	59	
◆		<b>340</b>	<b>Troisvierges-frontière</b>	<b>1</b>		<b>98</b>	<b>-</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>144</b>	
◆	2182	50000 9	Wasserbillig		c	51	143	80	84	84	93	
◆		<b>580</b>	<b>Wasserbillig-frontière</b>	<b>1</b>		<b>51</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	
◆	2182	14700 9	Wiltz	8	c	75	70	104	108	108	120	

**Distances de transit**

**Transitentfernungen**

**Transit distances**

## LU (82)

Numéro de code Kode-nummer Code-number Numero di codice	de      ou vice versa      a von     oder umgekehrt    nach fra    eller omvendt      til from   or vice versa      to	FR (87)	BE (88)			DE (80)		
		Bettembourg-fre Zoufftgen-fr	Troisvierges-fre Gouvy-fre	Kleinbettingen-fre Steppenich-fre	Rodange-Athus-fre Athus	Rodange-Aubange-fre Aubange		
		1	1	1	1	1		
		235	340	342	343	344		
235	Bettembourg-frontière	1	-	98	36	39	39	51
342	Kleinbettingen-frontière	1	36	127	-	68	68	81
343	Rodange-Athus-frontière	1	39	132	68	-	-	85
344	Rodange-Aubange-frontière	1	39	132	68	-	-	85
340	Troisvierges-frontière	1	98	-	127	132	132	144
580	Wasserbillig-frontière	1	51	144	81	85	85	-

## **Terminaux - UTI**

### **UTI-Terminals**

### **UTI-Terminals**

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs)

Verzeichniss der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufzieger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können)

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes)

Luxembourg	Luxembourg	Luxembourg				
Edition du Auszgabe vom Edition of 09.12.2018		Grands conteneurs Grosscontainer Large containers	Semi-remorques préhensibles par pinces Mit Greifzangen verladbare Sattelauflieder Semi-trailers suitable for grabbler handling			
Remarques/Anmerkungen/Notes		Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum length (in feet)	Poids brut max. manutentionnable (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung Max. gross handling weight in tons)			
30100	2	Bettembourg- Container Terminal	A, B	45	40	40

#### Remarques /Anmerkungen / Notes :

- A. Il s'agit du poids brut << transcontainer +chargement >>, que l'appareil peut manutentionner lorsqu'il fonctionne avec ses agrès spéciaux de manutention.
- A. Es handelt sich um das Bruttogewicht << Transcontainer + Ladung >>, das von der mit ihren Ladegeräten für Transcontainer versehenen Krananlage gehoben werden kann.
- A. Gross weight << Transcontainer + load >> which may be lifted with the special container handling equipement.
- B. Il s'agit du poids brut << véhicule + chargement >>, que l'appareil peut manutentionner lorsqu'il fonctionne avec ses agrès spéciaux aptes à manipuler les véhicules routiers préhensibles par pinces.
- B. Es handelt sich um das Bruttogewicht << Strassenfahrzeug + Ladung >>, das von der Krananlage mit den Ladegeräten für die mit Greifzangenngeschirr verladbaren Strassenfahrzeuge gehoben werden kann.
- B. Gross weight << Road vehicle + load>> which may be lifted by cranes fitted with special handling apparatus for road vehicles capable of being lifted by grapple arm equipment.

### **Codes points frontières - Grenzpunkt Code - Frontier Codes**

LU	-	FR	235	Bettembourg	-	Zoufftgen
LU	-	BE	340	Troisvierges	-	Gouvy
LU	-	BE	342	Kleinbettingen	-	Sterpenich
LU	-	BE	343	Rodange	-	Athus
LU	-	BE	344	Rodange	-	Aubange
LU	-	DE	580	Wasserbillig	-	Igel

**Personne de contact:**

**CFL cargo S.A.**

**CFLcargo - Division commerciale**

**A l'attent.de: Mlle Jungels Viviane  
Terminal Intermodal  
Eurohub Sud  
L- 3434 Dudelange  
Tél.: +352/ 4996 - 1314**

**E-mail: [viviane.jungels@cfl-mm.lu](mailto:viviane.jungels@cfl-mm.lu)**

Erstellung:

Ausgabe: 09/12/2018

**LU (82)**

**Renvois particuliers**

- a) Gare commune, à considérer comme gare CFL en cas de trafic intérieur CFL.  
Leur dédouanement peut uniquement se faire à Luxembourg.
- b) Pour cette gare on peut appliquer une surtaxe particulière dans le cas de transports destinés à des raccords ou à des points déterminés.
- c) Pour cette gare on peut appliquer une surtaxe pour frais de dessertes terminales aux embranchements particuliers.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sonts seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle, et constituent une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents entreprises ferroviaires. En conséquence, les indications reprises dans le DIUM n'engagent pas la responsabilité des entreprises ferroviaires.

**Kontaktperson:**

**CFL cargo S.A.**

**CFLcargo - Division commerciale**

**A l'attent.de: Mlle Jungels Viviane**

**Terminal Intermodal**

**Eurohub Sud**

**L- 3434 Dudelange**

**Tél.: +352/ 4996 - 1314**

**E-mail: viviane.jungels@cfl-mm.lu**

**LU (82)**

**Besondere Verweisungszeichen**

- a) Gemeinschaftsbahnhof, im CFL-Binnenverkehr wie CFL-Bahnhof zu behandeln.  
Ihre Verzollung kann nur in Luxemburg erfolgen.
- b) Für diesen Bahnhof kann eine Sondergebühr erhoben werden im Falle von Transporten, die einem Gleisanschluss oder einer anderen sich innerhalb des Bahnhofes befindenden Stelle bestimmt sind.
- c) Für diesen Bahnhof kann eine Sondergebühr für die Zustellung der Wagen zu den Privatanschlüssen erhoben werden.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten.

Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

**Contact person:**

**CFL cargo**

**CFLcargo - Division commerciale**

**A l'attent.de: Mlle Jungels Viviane  
Terminal Intermodal  
Eurohub Sud  
L- 3434 Dudelange  
Tél.: +352/ 4996 - 1314**

**E-mail: [viviane.jungels@cfl-mm.lu](mailto:viviane.jungels@cfl-mm.lu)**

**LU (82)**

**National References Codes**

- a) Joint station, to be considered as a CFL station in the case of CFL domestic traffic.  
The customs clearance can only be done in Luxemburg.
- b) In this station an additional tax can be imposed for transports destinated to sidetracks or fixed points.
- c) In this station an additional tax for terminal charges can be imposed for transports destinated to private tracks.

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers,  
and is a list of the most important special provisions.  
The full list of all special provisions of an obligatory natur is set out  
in the internal tariffs of the various railways. In consequence,  
the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in DIUM.